



- 1 Calciolo
- 2 Vite calciolo
- 3 Calcio
- 4 Tirante
- 5 Rondella tirante
- 6 Bascula
- 7 Alzo
- 8 Canna
- Gruppo mira
- 10 Otturatore
- 11 Estrattore
- 12 Vite fermo estrattore
- 13 Manettino
- 14 Vite fermo percussore
- 15 Molla percussore 16 Molla recupero otturatore
- Guida molla recupero otturatore
- 18 Percussore
- 19 Vite fermo canna

- 20 Spina cane
- 21 Cane
- 22 Molla arma cane
- 23 Guida molla cane
- 24 Sottoguardia
- 25 Molla dentino raffica
- 26 Dentino raffica
- 27 Leva armamento
- 28 Spina leva armamento 29 Molla leva
- armamento
- Vite fissaggio espulsore
- 31 Espulsore

- 32 Spina per dentino raffica
- 33 Spina grilletto
- 34 Grilletto
- 35 Sfera sicura
- 36 Sicura
- 37 Molla sícura
- 38 Spina fermo sottoguardia
- 39 Molla gancio caricatore
- 40 Gancio caricatore
- 41 Spina gancio caricatore
- 42 Caricatore
- 43 Elevatore
- 44 Coperchio caricatore
- 45 Guida molla caricatore
- 46 Molla caricatore
- 47 Vite fermo asta
- 48 Asta

- 1 Füt 2 Vis du fût
- 3 Crosse
- 4 Tirant
- 5 Rosette du tirant
- 6 Bascule
- 7 Hausse 8 Canon
- 9 Groupe de visée
- 10 Culasse
- 11 Extracteur
- 12 Vis d'arrêt de l'extracteur
- 13 Poianée
- 14 Vis d'arrêt du percuteui
- 15 Ressort du percuteur
- 16 Ressort de récupération de la culasse
- 17 Guide du ressort de récupération de la culasse
- 18 Percuteur
- 19 Vis d'arrêt du
- 20 Fiche d'arrêt du chien
- 21 Chien
- 22 Ressort d'armement du chien
- 23 Guide du ressort du chien
- 24 Sous-pontet
- 25 Ressort de la dent de volée
- 26 Dent de volée
- 27 Levier d'armement

- 28 Fiche du levier d'armement
- 29 Ressort du levier d'armement
- 30 Vis de fixation de l'éjecteur
- 31 Eiecteur
- 32 Fiche du dent de volée
- 33 Fiche de la détente
- 34 Détente
- 35 Bille du verrou de sûretê
- 36 Verrou de sûreté
- 37 Ressort du verrou du sûreté
- 38 Fiche d'arrêt de la
- sous-pontet 39 Ressort du crochet
- d'apport
- 40 Crochet d'apport
- 41 Fiche du crochet d'apport
- 42 Chargeur (magasin de cartouches)
- 43 Elévateur
- 44 Couvercle du magasin de cartouches (chargeur)
- 45 Guide du ressort du chargeur
- 46 Vis d'arrêt de la tige
- 47 Vis d'arrêt tige
- 48 Tige

- 1 Buttplate
- 2 Buttplate screw
- 3 Stock
- 4 Stock screw 5 Stock screw washer
- 6 Action
- 7 Lift-up rear sight
- 8 Barrel
- 9 Front sight
- 10 Breech block
- 11 Extractor
- 12 Extractor screw
- 13 Lever
- 14 Firing pin screw
- 15 Firing pin spring
- 16 Breech block return
- spring 17 Guide for breech block return spring
- 18 Firing pin 19 Barrel screw
- 20 Hammer pin
- 21 Hammer
- 22 Hammer spring 23 Hammer spring
- guide 24 Trigger plate
- 25 Volley catch spring
- 26 Volley catch
- 27 Cocking lever
- 28 Cocking lever pin 29 Cocking lever
- spring 30 Ejector screw
- 31 Ejector
- 32 Volley catch pin
- 33 Trigger pin
- 34 Trigger

- 35 Safety ball
- 36 Safety
- 37 Safety spring 38 Trigger plate pin
- 39 Magazine catch spring
- 40 Magazine catch
- 41 Magazine catch pln
- 42 Magazine
- 43 Clip feed
- 44 Magazine cover 45 Magazine spring
- guide
- 46 Magazine spring
- 47 Forend screw 48 Forend